Basis-Informationen PostBase-Navigator



PostBase NavigatorBasic / NavigatorPlus ist eine bedienerfreundliche PC-Anwendung zur Einrichtung, Wartung und Nutzung Ihres PostBase-Frankiersystems. Für die Nutzung der jeweiligen Navigator-Version muss die Funktion am PostBase-Frankiersystem freigeschaltet sein.

PostBase



Mit NavigatorBasic können Sie Grundfunktionen der Frankiermaschine direkt von Ihrem PC aus steuern. Darüber hinaus ergänzt der Navigator die Funktionalität der PostBase-Frankiermaschine. NavigatorPlus bietet darüber hinaus komfortable Verwaltungs- und Berichtsfunktionen. Welche Navigator-Version (Basic oder Plus) auf Ihrem PC verfügbar ist, wird durch die Einstellung im PostBase-Frankiersystem gesteuert.

NavigatorBasic NavigatorPlus

Systemanforderungen

PostBase Navigator wurde für die Betriebssysteme Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 und 10 entwickelt. Es werden die 32-bit- und die 64-bit-Versionen unterstützt. Die Systemanforderungen gehen nicht über die Hardware-Anforderungen der unterstützten Betriebssysteme hinaus.

Sie benötigen die Betriebs-Systemerweiterung **Microsoft .NET Framework 4**, die kostenlos von der angegebenen Microsoft Web-Seite geladen werden kann:

www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7

Installation

Die einzelnen Schritte des Installationsdialogs sind weitgehend selbsterklärend, da sie dem üblichen Muster bekannter Softwareprodukte folgen. Nach der Installation von Microsoft .NET Framework 4 (Schritt 1) muss zunächst einmal die Treiber-Software **Navigator Basis-Setup** (Schritt 2) auf dem PC installiert werden. Anschließend kann die eigentliche **Navigator-Software/Click-once-Applikation** (Schritt 3) installiert werden. Die für die Installation erforderlichen Navigator-Installations-Komponenten Basis-Setup und Click-once-Applikation können kostenlos im **Bereich Downloads** unter folgendem Link geladen werden:

https://francotyp.de/navigator

Installationshinweise



- Installieren Sie die einzelnen Software-Komponenten in der vorgegebenen Reihenfolge; Schritte 1 bis 3
- Schritt 1 und Schritt 2 erfordern Administratorrechte
- Schritt 3 muss vom Login des Users durchgeführt werden, der den Navigator verwenden soll
- Die Navigator-Software (Schritt 3) muss von jedem User-Login einzeln installiert werden.

Die Software greift immer auf die gleiche Datenbank zu \rightarrow Dabei ist sichergestellt, dass nur eine Datenbank verwendet wird, d.h. ein synchroner Datenfluss gegeben ist.